



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 500E / 500S

Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы Blastrac: они специально разработаны для профессионального применения и гарантируют оборудованию длительный срок эксплуатации. Приведенные ниже запасные части и расходные материалы предназначены для дробеструйной машины Blastrac 500 E / S.



Артикул	Описание	Количество для одной машины
500-1005	Резцы (6 штук)	1
500-1010	Муфта для регулировки рабочего угла	1
600-1015	Импеллер	1
500-1245-SE	Болт импеллера	1
500-1030-SE	Левая защитная пластина	1
500-1035-SE	Правая защитная пластина	1
500-1040-SE	Верхняя защитная пластина	1
500-1020-SE	Боковая защитная пластина (2 штуки)	1
500-1045-SE	Задняя щетка	1
500-1060-SE	Боковая защитная пластина (2 штуки)	1
500-1050-SE	Боковая щетка (2 штуки)	1
500-1052-SE	Передняя внутренняя защитная пластина	1
500-1053-SE	Передняя средняя защитная пластина	1
500-1054-SE	Передняя внешняя защитная пластина	1
500-1115	Верхняя защитная пластина	1
500-1071-SE	Клапан со стальными вставками	2
500-1070-SE	Клапан с резиновыми вставками	1
500-1065-SE	Резиновый шланг	1
500-1085	Вентилятор импеллера	1
500-2030-SE	Пружина	4
500-1100-SE	Ремкомплект для боковых частей	1
500-1101-SE	Ремкомплект для передней части машины	1
001112	Всасывающий шланг Ø150 мм	20м (стандартная длина)
999-0390	Абразив S390	25 кг (минимум)
999-0460	Абразив S460	25 кг (минимум)
999-0016	Абразив SG16	25 кг (минимум)
999-0025	Абразив SG25	25 кг (минимум)

