



## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 500VH

Используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы Blastrac: они специально разработаны для профессионального применения и гарантируют оборудованию длительный срок эксплуатации. Приведенные ниже запасные части и расходные материалы предназначены для вертикальной дробеструйной машины Blastrac 500VH.



Артикул	Описание	Количество для одной машины
<b>500-1005</b>	Резцы (6 штук)	1
<b>500-1010</b>	Муфта для регулировки рабочего угла	1
<b>600-1015</b>	Импеллер	1
<b>500-1245-SEV</b>	Болт импеллера	1
<b>500-1030</b>	Левая защитная пластина	1
<b>500-1035</b>	Правая защитная пластина	1
<b>500-1040</b>	Верхняя защитная пластина	1
<b>500-1075-V</b>	Верхняя/нижняя внутренняя защитная пластина	2
<b>500-1077-V</b>	Правая/левая внутренняя защитная пластина	2
<b>500-1080-V</b>	Защитная пластина выходного отверстия	1
<b>500-1070-SE</b>	Клапан со стальными вставками	1
<b>500-1071-SE</b>	Клапан с резиновыми вставками	2
<b>500-1084-VH</b>	Марганцевая внутренняя защитная пластина левая	1
<b>500-1083-VH</b>	Марганцевая внутренняя защитная пластина нижняя	1
<b>001112</b>	Всасывающий шланг Ø150 мм	20 м (стандартная длина)
<b>999-0460</b>	Абразив S460	25 кг ( минимум )
<b>999-0012</b>	Абразив SG12	25 кг ( минимум )
<b>999-0016</b>	Абразив SG16	25 кг ( минимум )
<b>999-0025</b>	Абразив SG25	25 кг ( минимум )

